

PLASA PROTECTIE GAZON

Plasa protecție gazon este o plasă extrudată din polietilenă de înaltă densitate cu rol de protecție și înierbare.

Odată fixată pe gazon, iarba va crește prin plasă putând fi întreținută (tunsă, fertilizată) ca un gazon obișnuit.

Când va fi înierbată complet (după un sezon întreg de creștere) plasa va fi practic invizibilă și gazonul va arăta ca un gazon obișnuit.

Întrepătrunderea rădăcinilor plantelor cu plasa de protecție dă gazonului rezistența necesară pentru a suporta traficul ușor și parcare temporară a autovehiculelor.

Pavajul cu gazon este o soluție eficientă doar dacă i se acordă suficient timp gazonului pentru a înierba complet plasa. Un sezon întreg de creștere (primăvara-toamna) este suficient pentru ca plasa să fie complet incorporată în gazon.



- Parcări
- Zone pietonale gazonate
- Piste secundare avioane mici

SPECIFICATIILE TEHNICE

CULOARE	MARIME	GROSIME	GREUTATE
Negru, Verde	35x35 mm	4 mm	640 g/mp
Negru	26x20 mm	12 mm	2250 g/mp

INSTRUCȚIUNI INSTALARE

1. Acoperiți orice denivelare cu un amestec de nisip și sol 70x30; nivelați și tsați. Iarba trebuie tunsă scurt.
2. Desfaceți plasa și fixați un capăt folosind cleme metalice în forma de "U". Întindeți bine plasa pe gazon și fixați-o cu cleme metalice din metru în metru.
3. Așezați rola următoare astfel încât să se suprapună cel puțin 15 cm și repetați procesul de fixare.
4. Fixați ferm zonele de suprapunere și toate marginile exterioare folosind cleme metalice din metru în metru.
5. După instalare plasa este acoperită cu sol nisipos de calitate. Plasa trebuie să fie acoperită cu sol. Acest lucru va permite formarea rădăcinilor prin plasa și nu sub plasă, realizând astfel o înierbare adecvată.

6. Denivelările acoperite cu nisip trebuie supraînălțate.
7. Traficul pietonal și rutier trebuie ținut la un minim până când plasa este complet înierbată.
8. Iarba ce a crescut prin plasă poate fi tunsă, dar faceți o tundere înaltă pentru a nu atinge plasa de protecție, după înierbarea completă a plasei de protecție gazonul poate fi tuns normal.

ZONE NOU ÎNSĂMÂNȚATE

1. Pregătiți terenul pentru însămânțare.
2. Nivelați și compactați.
3. Continuați cu punctele 3 - 8 mai sus prezentate.

Informațiile prezentate mai sus reprezintă doar indicații. S.C. URBAN GREEN DEVELOPERS S.R.L. nu poate fi considerată responsabilă pentru daunele provocate de instalarea și utilizarea incorectă a acestui produs. Responsabilitatea finală asupra folosirii informațiilor și a materialelor prezentate aparține entității ce execută instalarea.



INSTALARE



FIXARE



ACOPERIRE CU SOL



IN FOLOSINTA